

## **INSTRUKCJA 33.**

### **ZAKRESY ZASTOSOWANIA**

### **WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH MEMBRAN**

### **EKRAN IDEA.**



Ta instrukcja określa zastosowanie wysokoparoprzepuszczalnych membran (MWK) o nazwie EKRAN IDEA. Każde zastosowanie ma odrębną instrukcję układania tych produktów. Instrukcje te są zgodne z zaleceniami zawartymi w Wytocznych Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy\*.

#### **INSTRUKCJA 31**

Dotyczy układania membran **EKRAN IDEA** jako uszczelnienia pokryć leżących na łatach i kontr łatach, w funkcji membrany wstępnego krycia – MWK. Przy tym zastosowaniu **EKRAN IDEA** układany jest na styk z termoizolacją, którą dzięki wysokiej paroprzepuszczalności osusza.

#### **INSTRUKCJA 34**

Dotyczy układania membran **EKRAN IDEA** na poszyciach z desek (tylko z desek) jako uszczelnienia pokryć leżących na łatach i kontr łatach (jako MWK), również w systemie gdy termoizolacja dachu ma się stykać z deskami poszycia.

#### **INSTRUKCJA 35**

Dotyczy układania membran **EKRAN IDEA** jako warstwy osłonowo-dystansującej termoizolację od poszycia dachu (desek lub płyt drewnopochodnych) w układzie dachu wentylowanego. W takich dachach na poszyciu mogą być mocowane materiały hydroizolacyjne lub MWK.

#### **INSTRUKCJA 36**

Dotyczy układania membran **EKRAN IDEA** jako uszczelnienie i osłona termoizolacji układanych w stropach (poziomo na lub w ich konstrukcji).

#### **INSTRUKCJA 37**

Dotyczy układania membran **EKRAN IDEA** jako uszczelnienie pokryć leżących na łatach i kontr łatach, w funkcji membrany wstępnego krycia – MWK, w dachach nie wentylowanych o poddaszu nieużytkowym (strychach). W takich konstrukcjach termoizolacja jest układana na stropie (lub na jętkach) i nie styka się z membraną **EKRAN IDEA**.

#### **INSTRUKCJA 38**

Dotyczy układania membran **EKRAN IDEA** jako uszczelnienie pokryć leżących na łatach i kontr łatach, w funkcji wentylowanej warstwy wstępnego krycia (tak jak FWK), w dachach wentylowanych z poddaszami mieszkalnymi – z dwoma szczelinami wentylacyjnymi nad i pod membraną **EKRAN IDEA**.

#### **INSTRUKCJA 39**

Dotyczy układania membran **EKRAN IDEA** jako wiatroizolacji (osłaniającej termoizolację i konstrukcję) w zewnętrznych ścianach budynków (szkieletowych lub docieplonych na ruszcie).

**Inne WAŻNE INSTRUKCJE dotyczące stosowania wysokoparoprzepuszczalnych membran EKRAN IDEA.**

#### **INSTRUKCJA 32**

Określa wymagania dotyczące budowy i wielkości szczelin wentylacyjnych nad membranami **EKRAN IDEA** w zastosowaniach objętych instrukcjami nr : 31, 34, 35, 37, 38 i 39.

#### **INSTRUKCJA 12**

Określa sposób łączenia wzdłużnego membran **EKRAN IDEA** we wszystkich wymienionych wyżej zastosowaniach.

Informacje dodatkowe oraz w/w instrukcje do pobrania na stronach :  
[www.marma.com.pl](http://www.marma.com.pl) i [www.dachowa.com.pl](http://www.dachowa.com.pl) .



\* Instrukcje są zgodne z zaleceniami PSD (Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy) i IFD (International Federation for the Roofing Trade) zawartymi w Zeszytach nr 1, 2 i 4 Wytocznych Dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Stan wiedzy na dzień 01.05.2022 r.