

### INSTRUKCJA 3.

## ZAKRESY ZASTOSOWANIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH MEMBRAN PRODUKOWANYCH W MARMA POLSKIE FOLIE.

Ta instrukcja określa zastosowanie wysokoparoprzepuszczalnych membran produkowanych w Marma Polskie Folie według **typów wyrobów** (DWU), uwzględniających ich gramatury (ciężar powierzchniowy). Każde zastosowanie ma odrębną instrukcję układania tych produktów określonych nazwą podaną poniżej tabeli oraz numerem wpisanym do tabeli. Instrukcje te są zgodne z zaleceniami zawartymi w Wytycznych Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy\*.

TABELA

ZASTOSOWANIE	Jako MWK nachyl. $\geq 20^\circ$	Jako MWK na deskach	Jako MWK nachyl. $< 20^\circ$	Jako mater. dystansujący	Jako MWK pokr. na styk z des.	Jako uszcz. termo. na stropie	Jako MWK na strychu	Jako warst. poślizgowa	Jako FWK	Jako wiatroizolacja ściany
Nr INSTRUKCJI	1	4	5	6	7	8	9	10	11	13
TYP WYROBU										
DWU typ 90	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
DWU typ 115	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+
DWU typ 120	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+
DWU typ 135	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
DWU typ 150	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
DWU typ 155	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
DWU typ 165	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
DWU typ 185	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE
DWU typ 215	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
DWU typ 265	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
DWU typ 300	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

#### Pełne nazwy INSTRUKCJI

#### INSTRUKCJA 1

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO MEMBRANY WSTĘPNEGO KRYCIA - MWK

#### INSTRUKCJA 4

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH NA POSZYCIACH Z DESEK, JAKO USZCZELNIENIA POKRYĆ LEŻĄCYCH NA ŁATACH.

#### INSTRUKCJA 5

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO MEMBRANY WSTĘPNEGO KRYCIA (MWK) NA DACHACH O NISKICH KĄTACH NACHYLENIA:  $5^\circ - 19^\circ$  (8,7% – 34,43%).

#### INSTRUKCJA 6

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO WARSTWY OSŁONOWO-DYSTANSUJĄCEJ TERMOIZOLACJĘ OD POSZYCIA DACHU.

## INSTRUKCJA 7

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO USZCZELNIENIA POKRYĆ UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO NA POSZYCIACH.

## INSTRUKCJA 8

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO USZCZELNIENIE I OSŁONA TERMOIZOLACJI W STROPACH

## INSTRUKCJA 9

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO MEMBRAN WSTĘPNEGO KRYCIA (MWK) W DACHACH NIE WENTYLOWANYCH O PODDASZU NIEUŻYTKOWYM

## INSTRUKCJA 10

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO WARSTWY POŚLIZGOWEJ POD POKRYCIA I ELEWACJE Z BLACH ARKUSZOWYCH UKŁADANYCH NA RĄBKI .

## INSTRUKCJA 11

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO WARSTWY WSTĘPNEGO KRYCIA W DACHACH WENTYLOWANYCH ( W PODDASZACH MIESZKALNYCH Z DWOMA SZCZELINAMI WENTYLACYJNYMI) .

## INSTRUKCJA 13

UKŁADANIA MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO WIATROIZOLACJI W ŚCIANACH BUDYNKÓW.

### **Inne WAŻNE INSTRUKCJE dotyczące stosowania WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH MEMBRAN jako MWK (membran wstępnego krycia)**

INSTRUKCJA 2 (Ważna dla zastosowań z Instrukcji nr : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZCZELIN WENTYLACYJNYCH NAD MEMBRANAMI WSTĘPNEGO KRYCIA (MWK) PRODUKOWANYMI PRZEZ MARMA POLSKIE FOLIE.

### **Ważne dla wszystkich zastosowań**

#### INSTRUKCJA 12

ŁĄCZENIE WZDŁUŻNE MEMBRAN WSTĘPNEGO KRYCIA ( MWK )

#### INSTRUKCJA 14

ŁĄCZENIE MEMBRAN WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH STOSOWANYCH JAKO MEMBRANY WSTĘPNEGO KRYCIA ( MWK ) Z MUROWANYMI KOMINAMI SPALINOWYMI .

#### INSTRUKCJA 15

UKŁADANIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH MEMBRAN Z PASKAMI KLEJĄCYMI WZDŁUŻ KRAWĘDZI BOCZNEJ JAKO WARSTWY WSTĘPNEGO KRYCIA W DACHACH POCHYŁYCH

Informacje dodatkowe oraz w/w instrukcje do pobrania na stronach :

[www.marma.com.pl](http://www.marma.com.pl) i [www.dachowa.com.pl](http://www.dachowa.com.pl) .



Grupa  
**MARMA**

\* Instrukcje od nr 1 do 7 i od nr 9 do nr 12 są zgodne z zaleceniami PSD (Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy) i IFD (International Federation for the Roofing Trade) zawartymi w Zeszytach nr 1 i 2 Wytocznych Dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Stan wiedzy na dzień 01.03.2023 r.